
NEC





NEC Expressワークステーション Express5800シリーズ

Express5800/53%d ユーザーズガイド

> **2007年 6月 初版** ONL-4159aN-53Xd-000-00-0705

商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnicは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentiumは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Datalightは Datalight, Inc.の登録商標です。ROM-DOSはDatalight, Inc.の登録商標です。Adaptecとそのロゴは米国Adaptec, Inc.の登録商標です。SCSI Selectは米国Adaptec, Inc.の商標です。LSI Logic、LSI Logic ロゴのデザイン、MegaRAID、MegaRAID Storage Managerは、米国LSI Logic Corporationの登録商標または商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の登録商標または商標です。LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。NVIDIA、NVIDIAロゴ、Quadroは、NVIDIA Corporation社の商標または登録商標です。Symantec Norton Ghost

(c) 1999 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2003 x64 Editions & Microsoft® Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows Server TM 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating system、またはMicrosoft® Windows® Server 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® Server 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略称です。Windows Server 2003はMicrosoft® Windows ServerTM 2003 R2, Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows ServerTM 2003 R2, Enterprise Edition operating system、またはMicrosoft® Windows® Server 2003, Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® Server 2003, Enterprise Edition operating systemの略称です。Windows Vista は Microsoft® Windows M Business operating systemの略称です。Windows XP x64 Editionは、Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating systemの略称です。Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemおよび Microsoft Windows XP Professional operating systemの略称です。Windows 2000は Microsoft® Windows® 2000 Server operating systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system、Microsoft® Windows 2000 Professional operating systemの略称です。Windows NTは Microsoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0 およびMicrosoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows Me はMicrosoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。 Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく ようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

▲ 使用上のご注意 (必ずお読みください)

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくださ (1)

このユーザーズガイドには装置のどこが危険でどのような危険に遭うおそれがあるか、どうす れば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される筒 所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあり ます)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されて います。



人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。




火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよ うな意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれが あることを表します。記号の中の絵表 示は危険の内容を図案化したもので す。	(例) (感電注意)
\Diamond	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。 危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) (電源プラグを抜け)

(ユーザーズガイドでの表示例)



本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。	4	感電のおそれのあることを示しま す。
指がはさまれてけがをするおそれ があることを示します。	*	レーザー光による失明のおそれが あることを示します。
高温による障害を負うおそれがあ ることを示します。	<u>^</u>	特定しない一般的な注意·警告を示します。
破裂のおそれがあることを示しま す。		

行為の禁止

	本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。		指定された場所には触らないでく ださい。感電や火傷などの傷害のお それがあります。
(B)	火気に近づけないでください。発火 するおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。感 電するおそれがあります。
	水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や 発火のおそれがあります。	\bigcirc	特定しない一般的な禁止を示します。

行為の強制



安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全 にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明 を参照してください。

全般的な注意事項

企業告

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない

本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命 に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み やこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や 機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じて も弊社はいかなる責任も負いかねます。



煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

/ 注意



海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使 用すると火災や感電の原因となります。



装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、ただちに電源を OFF にし て、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守

電源・電源コードに関する注意事項

▲ 警告





ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。





アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。



電源プラグを接続したままアース線の取り付けや取り外しをしない

アース線の取り付け / 取り外しは電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源プラグを接続したままアース線に触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

注意



指定以外のコンセントに差し込まない

指定された電圧で、指定のコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそれがあります。



ケーブル部分を持って引き抜かない

ケーブル部分を抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。 ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。



中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

/ 注意

指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに 定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。

また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りください。



- コード部分を引っ張らない。
 - 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードをステープラなど で固定しない
- 電源コードを束ねたまま使わない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷 した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に 関しては、お買い求めの販売店または 保守サービス会社にご連絡ください。)



添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全 性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災 や感電の原因となるおそれがあります。

設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

/ 注意



フロントマスクを持って運ばない

本装置を運ぶときはフロントマスクに手をかけて持ち上げないでください。フロントマスクが外れ、装置を落としたり、フロントマスクを壊したりするおそれがあります。

指定以外の場所に設置・保管しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火災の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない






腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食・ショートし、火災の原因となるおそれがあります。ご不明の点は販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。









オプションの取り付け/取り外し、インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源プラグを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。 また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りくださ



- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。



装置を並べて設置しない

装置を並べて設置する際は、装置間に少し間を置いて設置してください。デバイスベイ用フロントマスクが開きません。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

企警告





自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



光ディスクドライブの内部をのぞかない

光ディスクドライブはレーザーを使用しています。電源が ON になっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。 万一、レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります(レーザー光は目に見えません)。





本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています。リチウムバッテリを取り 外さないでください。リチウムバッテリは火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発 するおそれがあります。




また、リチウムバッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。



電源プラグを差し込んだまま取り扱わない

お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源プラグを接続したまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。







電源プラグを接続したままアース線の取り付けや取り外しをしない

アース線の取り付け / 取り外しは電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源プラグを接続したままアース線に触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

注意



高温注意

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ 装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け / 取 り外しを行ってください。



中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途 半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。

運用中の注意事項

! 注意





雷がなったら触らない



雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。 火災や感電の原因となります。





ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に 入って火災や感電の原因となります。



装置の上にものを載せない

本体が倒れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。



光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。



ヘッドフォンを耳にあてたまま接続しない

ヘッドフォンを耳にあてたままヘッドフォン端子に接続しないでください。耳を痛めるおそれがあります。また、接続前にボリュームが大きくなっていないことを確認してください。



近くで携帯電話や PHS、ポケットベルを使わない

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFF にしておいてください。電波による誤動作の原因となります。




巻き込み注意

本装置の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。

警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本 体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考 えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗り つぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれ かかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡くだ さい。



⚠ 注意 CAUTION

オブションの取付け、取外し時は電源ブラグをコンセントから抜き、 電源ブラグを抜く 外部装置と接続しているケーブルを外して下さい。 **2**



Disconnect all AC power cords from both system and external peripherals prior to installing/removing options.

感電注意

ネジは本体内部へ落とさない様、十分ご注意下さい。

Do not drop any screws inside the system.



ボード及びオプション機器の接続の際は、必ずユーザーズガイドを参照し、正しく接続して下さい。 誤った接続は、故障や火災の原因となります。



Refer to "User's Guide" when option boards or peripherals are installed. Incorrect installations may result in damage to the system and lead to accidents.

装置の持ち上げ、移動の際は、装置の底面をしっかり持って持ち上げて下さい。

Firmly hold the bottom of the system when required to lift and carry the system.

 \triangle

高温になるコンポーネントがあります。十分に冷えてから触れるようにして下さい。

As some components may become very hot during system operation, give ample time to allow cooling as well as use precaution when handling internal components immediately after powering down.



電源を切ってもバッテリで稼働している部品があります。

Some internal components may still be operational on battery power.



保守をするまえに各々のコンポーネントの取り扱い説明書をお読み下さい。

Refer to instruction manuals for this system as well as options prior to maintenance.



取り扱い上のご注意

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 本装置専用の保守用パーティションがOSから見える場合がありますが、この保守用パーティションを削除しないでください。
- 本装置が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは80ページを参照してください。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源をOFFになっていることを確認し、 電源プラグをコンセントから外した後に行ってください。
- AC入力電圧が100Vのコンセントに添付の電源コードを接続してください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本体の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してからにしてください。
- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 標準装備の光ディスクドライブで音楽CDを再生する場合は、デジタル再生で使用するか、Windows Media Playerを使用して再生してください。
- 光ディスクドライブは、ソフトウェアのコマンドからトレーまたはメディアをイジェクトできる場合があります。ソフトウェアからイジェクトする場合は、フロントドアが開いていることを確認してからコマンドを実行してください。フロントドアを閉じたままコマンドを実行するとフロントドアにトレーやメディアがぶつかってイジェクトできず、エラーが起きるだけでなく装置自身の故障の原因となります。
- 定期的に本体を清掃してください (清掃は199ページで説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として、無停電電源 装置等を使用することをお勧めします。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
 - 装置の輸送後
 - 装置の保管後
 - 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

● 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0%、湿度:20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。

● 本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考:冬季(室温と10度以上の気温差)の結露防止に有効な時間

ディスク装置:約2~3時間 メディア:約1日

- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかりか、本体が故障することがあります。
- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、従来のWindows XPに比べて次の点が異なることにご留意ください。

1.システムフォントがJIS2004対応となります。

Windows Vistaではシステムフォント *1 、およびIME(かな漢字変換モジュール)が JIS2004(JIS X 0213:2004)対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用して いるJIS90(JIS X 0208:1990)に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字 体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字 が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント *2 を適用し、かつIME(かな漢字変換モジュール)の設定により変換 候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Express ワークステーション Windows VistaTM 情報ホームページ(下記)にてご紹介しております。

- *1 Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Vistaより新規追加された「メイリオ」。
- *2 「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2.ブラウザはInternet Explorer7になります

Windows VistaではブラウザがInternet Explorer7(以下IE7)になります。IE7では従来のIE6に比べてタブブラウザ方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

3.通信設定はIPv6になります

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。 ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをおすすめします。

設定方法については、Expressワークステーション Windows Vista TM 情報ホームページ (下記) でご紹介しております。

<Expressワークステーション Windows VistaTM 情報ホームページ>

http://www.express.nec.co.jp/care/notice/vista/

健康を損なわないためのアドバイス -

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。



画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年令や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。



機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかる ことをお勧めします。



はじめに

このたびは、NECのExpressワークステーションをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

NEC Expressワークステーションは、強力なパワーと最新のアーキテクチャを採用した次世代を担うコンピュータです。そのポテンシャルはクライアントサーバシステムを構築するワークステーションPCとしても十分な能力を持ち、高速な処理と高い信頼性を提供します。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、Windowsなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に 注意をすべき点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
) = EVH	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されています。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。



「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

第1編 導入編

本装置を導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになられるまでのセットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正しく本装置をお使いになるシステム環境へ導入してください。

第2編 ハードウェア編

本装置のハードウェアに関する説明をしています。各部の名称やその機能、設置にふさわしい場所に関する説明、オプションの取り付け手順、BIOS セットアップユーティリティの操作方法について知りたいときに参照してください。

第3編 ソフトウェア編

本体に添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使いください。

第4編 運用・保守編

本装置を運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときは、本装置の故障を疑う前に参照してください。

本書について

ユーザーズガイドおよび添付のCD-ROMに収められているオンラインドキュメントの一部は、Express5800シリーズのホームページからダウンロードすることができます。

http://nec8.com/

本書に記載の「光ディスクドライブ」について

本装置には購入時のオーダーによって以下のドライブが標準で装備されています。本書ではこれらのドライブを「光ディスクドライブ」と記載しています。

- CD-ROMドライブ
- CD-R/RW with DVD-ROMドライブ
- DVD-ROMドライブ
- DVD Super MULTIドライブ

ドライブのソフトウェア上の操作(例えばCD-Rへの書き込みなど)については本装置に添付されている別冊の説明書を参照してください。

なお、CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。

付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品表を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。

M-O 重要

付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」は、紙封筒に包装されています。 パッケージの構成につきましては、紙封筒内にある 「EXPRESSBUILDER」の構成品表を参照してください。また、 EXPRESSBUILDER CD-ROMを紛失し、再購入を希望されるときは、 販売店へご相談ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクの バックアップをとってください。また、添付のディスクをマスタディス クとして大切に保管し、バックアップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスク、またはCD-ROM/DVD-ROMは使用方法を 誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用 についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販 売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

● 本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、装置に添付されている説明書一式(本書も含む)を一緒にお渡しください。



ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている 大切なデータ (例えば顧客情報や企業の経理情報など) が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏 洩された場合、その責任は負いかねます。

● 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。


- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

本体およびハードディスクドライブ、フロッピーディスク、CD-ROMやオプションの ボードなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自 治体へお問い合わせください。なお、装置添付の電源ケーブルにつきましても、他装置 への転用を防ぐため、本体と一緒に廃棄してください。

重要

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)については お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせくださ
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、フロッ ピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど) に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されな いようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個 人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要 です。
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、本体内蔵 のバッテリ、内蔵光ディスクドライブ、フロッピーディスクドライブなど)。装置を安 定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換 や寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。



目 次

	主意(必ずお読みください)	
安全に	かかわる表示について	ii
	警告ラベルで使用する記号とその内容	
安全上	のご注意	
	全般的な注意事項	V
	電源・電源コードに関する注意事項	
	設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	Vİİ
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	
### 4L —	運用中の注意事項	
	ベルについて	
	い上のご注意	
VVINUO はまた	ws Vista利用時の留意事項 損なわないためのアドバイス	XIV
(建)水で	供なわないためのアーハイ /	XV
はじめに		XV
	0.777	
	の記号について	
	構成について	
本書に 大事に	ついて 記載の「光ディスクドライブ」について	XVI
平昔に	記載の「光アイスクトフイノ」について	XVII
付属品の確認		xix
第三者への譲渡に	ONT	XX
沿封旦,壮罴小威:	棄について	VV
導入編		
知っておきたいこ	<u> </u>	2
	= 観	
特 長		3
	本体管理	4
	ストレージ管理	
	電源管理	
	ネットワーク管理	5
道〕にあたって		6
	ム構築のポイント	
	ム備来のか「フト ムの構築・運用にあたっての留意点	
	出荷時の状態を確認しましょう 出荷時の状態を確認しましょう	
雷源を	出 同 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
-5/13X C.	① ハードウェアのセットアップ	8
	② オペレーティングシステムのセットアップ	8
	③ 内蔵デバイスの取り付け/周辺機器の接続	9
	④ 障害処理のためのセットアップ	9
	⑤ 管理ユーティリティのインストール	10
	⑥ システム情報のバックアップ	
	ワーク構築のポイント	
	続時のポイント	
ストレ	ージ機能構築のポイント	11
お灾様啓録		10

	セットアップ	13
	1 EXPRESSBUILDERがサポートしているオプションボード	13
	2 ハードウェアのセットアップ	14
	3 オペレーティングシステムのセットアップ	
	セットアップの手順	15
	デバイスドライバ(本体標準装備)のセットアップ	
	システムのアップデート(サービスパックの適用)	29
	4 内蔵デバイスの取り付け/周辺機器の接続	
	5 障害処理のためのセットアップ	
	メモリダンプ(デバッグ情報)の設定	
	ユーザーモードプロセスダンプの取得方法	
	6 管理ユーティリティのインストール	
	7 システム情報のバックアップ 8 リカバリファイルの退避	
	リカバリファイルの退避	
	リカバリファイルについて	
	7737 (7 7 7° 1701C 20 1 C	40
	再セットアップ	47
	再セットアップ可能なOSについて	47
	再セットアップ方法	47
	リカバリセットアップ	
	注意事項	48
	シームレスセットアップ	
	OSのインストールについて	
	セットアップの流れ	
	セットアップの手順	60
	応用セットアップ	67
	ル ピッドアック	07
	マニュアルセットアップ	
	・ ニュノル ビットノ ノー	68 68
	再セットアップ手順	
	サレノトノノ 丁順	68
	ドライブ文字の修正手順	
2	ドライブ文字の修正手順	
2		
2	ドライブ文字の修正手順	
2	ドライブ文字の修正手順 ハードウェア編	69
2	ドライブ文字の修正手順	72
2	ドライブ文字の修正手順	69 72 72
2	ドライブ文字の修正手順	72 72
2	ドライブ文字の修正手順	72 72 74
2	ドライブ文字の修正手順	72 72 74 76
2	ドライブ文字の修正手順	72 72 74 76 77
2	ドライブ文字の修正手順	72 72 74 76 77 78
2	ドライブ文字の修正手順	72 72 74 76 77 78 78
2	ドライブ文字の修正手順	72 72 74 76 77 78 78
2	ドライブ文字の修正手順 ハードウェア編 各部の名称と機能 本体前面 本体背面 本体内部 マザーボード ランプ表示 POWER/SLEEPランプ DISKアクセスランプ 1000/100/10ランプ LINK/ACTランプ	72 72 74 76 78 78 78 79
2	ドライブ文字の修正手順	72 72 74 76 78 78 78 79
2	ドライブ文字の修正手順	72 72 74 76 77 78 79 79
2	ドライブ文字の修正手順 ハードウェア編 各部の名称と機能 本体前面 本体背面 本体内部 マザーボード ランプ表示 POWER/SLEEPランプ DISKアクセスランプ 1000/100/10ランプ LINK/ACTランプ 設置と接続 設置に接続 接続	72 72 74 76 77 78 79 79
2	ドライブ文字の修正手順 ハードウェア編 各部の名称と機能 本体前面 本体背面 本体内部 マザーボード ランプ表示 POWER/SLEEPランプ DISKアクセスランプ 1000/100/10ランプ LINK/ACTランプ 設置と接続 設置 接続 インタフェースケーブル	72 72 74 76 78 78 79 79 80 80
2	ドライブ文字の修正手順 ハードウェア編 各部の名称と機能 本体前面 本体背面 本体内部 マザーボード ランプ表示 POWER/SLEEPランプ DISKアクセスランプ 1000/100/10ランプ LINK/ACTランプ 設置と接続 設置に接続 接続	72 72 74 76 78 78 79 79 80 80
2	ドライブ文字の修正手順 ハードウェア編 各部の名称と機能 本体前面 本体背面 本体内部 マザーボード ランプ表示 POWER/SLEEPランプ DISKアクセスランプ 1000/100/10ランプ LINK/ACTランプ S 選 接 続 インタフェースケーブル 電源コード	72 72 74 76 78 79 79 80 80 83 86
2	ドライブ文字の修正手順 ハードウェア編 各部の名称と機能 本体前面 本体背面 本体内部 マザーボード ランプ表示 POWER/SLEEPランプ DISKアクセスランプ 1000/100/10ランプ LINK/ACTランプ 設置と接続 設置と接続 設置と接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69 72 74 76 78 78 79 79 80 83 84 84
2	ドライブ文字の修正手順	72 72 74 76 77 78 78 79 80 80 83 84 86
2	ドライブ文字の修正手順 ハードウェア編 各部の名称と機能 本体前面 本体背面 本体内部 マザーボード ランプ表示 POWER/SLEEPランプ DISKアクセスランプ 1000/100/10ランプ LINK/ACTランプ 設置と接続 設置と接続 設置と接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72 72 74 76 77 78 78 79 80 80 83 84 86

POSTのエラーメッセージ	90
電源のOFF	91
省電力モードの起動	91
フロッピーディスクドライブ	
フロッピーディスクのセット/取り出し	
フロッピーディスクの取り扱いについて	93
光ディスクドライブ	
プノイスジドライフ	
ディスクのセット/取り出し	
ディスクが取り出せない場合の手順	
ディスクの取り扱い	98
内蔵オプションの取り付け	99
安全上の注意	
静電気対策について	
取り付け/取り外しの準備	
取り付け/取り外しの手順	
ベースカバー	102
3.5インチハードディスクドライブ	104
本体標準のディスクアレイを使用する場合 (SATA)	
PCIボード(グラフィックスアクセラレータ)	
DIMM	123
2:7 = 1 DIOC	100
システムBIOSのセットアップ(SETUP)	
概 要	
起 動	
キーと画面の説明	
設定例	
パラメータと説明	134
Main	134
Advanced	
Security	145
Server	
Boot	
Exit	
オプションボードのコントローラに対する設定	
オフションホートのコントローフに対する設定	102
リセットとクリア	153
リセット	
CMOSメモリのクリア	
GMOOX L 909997	104
割り込みラインとI/Oポートアドレス	156
	450
Setup Utility	
LSI Logic Software RAID Setup Utilityの起動	
LSI Logic Software RAID Setup Utilityの終了	
メニューツリー	
Setup Utility操作手順	162
Configurationの新規作成/追加作成	
マニュアルリビルド	
ホットスペアの設定	
整合性チェック	
その他	
⁻ C リブピ	109

3 ソフトウェア編

	ESSBUILDER	173
	起動メニューについて	174
	EXPRESSBUILDERトップメニュー	176
	起 動	
	シームレスセットアップ	177
	ツールメニュー	
	マスターコントロールメニュー	
Expres	ssPicnic	182
	セットアップパラメータFDの作成	182
	追加アプリケーションのインストール	185
	大容量記憶装置ドライバのインストール	
	大量インストール	189
未休田	バンドルソフトウェア	101
个件用	ドライルフライフェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版)	
	LSIVII NO/ServerAgent (Windows/W/	
	インストール	
	インストール後の確認	
	MegaRAID Storage Manager	
	カスタムインストールモデルでのセットアップ	
	シームレスセットアップを使ったセットアップ	
	手動インストール(新規インストール)	
	エクスプレス通報サービス	
	セットアップに必要な契約	195
⇔ 理 □ (C用バンドルソフトウェア	106
日任八		130
		400
日常の	保守	
日常の	アラートの確認	198
日常の	アラートの確認 バックアップ	198 198
日常の	アラートの確認 バックアップ クリーニング	198 198 199
日常の	アラートの確認 バックアップ クリーニング 本体のクリーニング	198 198 199
日常の	アラートの確認	198 198 199 199
日常の	アラートの確認 バックアップ クリーニング 本体のクリーニング	198 198 199 199
	アラートの確認 パックアップ クリーニング 本体のクリーニング キーボード/機械式マウスのクリーニング CD-ROMのクリーニング	
	アラートの確認 バックアップ クリーニング 本体のクリーニング キーボード/機械式マウスのクリーニング CD-ROMのクリーニング ム診断	
	アラートの確認 パックアップ クリーニング 本体のクリーニング キーボード/機械式マウスのクリーニング CD-ROMのクリーニング	
システ	アラートの確認 バックアップ クリーニング 本体のクリーニング キーボード/機械式マウスのクリーニング CD-ROMのクリーニング ム診断 システム診断の内容 システム診断の起動と終了	
システ	アラートの確認 バックアップ クリーニング 本体のクリーニング キーボード/機械式マウスのクリーニング CD-ROMのクリーニング ム診断 システム診断の内容 システム診断の起動と終了	
システ	アラートの確認 バックアップ クリーニング 本体のクリーニング キーボード/機械式マウスのクリーニング CD-ROMのクリーニング ム診断 システム診断の内容 システム診断の起動と終了 の対処 の対処 原害箇所の切り分け	
システ	アラートの確認	
システ	アラートの確認 バックアップ カリーニング 本体のクリーニング キーボード/機械式マウスのクリーニング CD-ROMのクリーニング ム診断 システム診断の内容 システム診断の起動と終了 の対処 障害箇所の切り分け エラーメッセージ Windowsのエラーメッセージ 管理アプリケーションからのエラーメッセージ トラブルシューティング 本体について Windowsについて	
システ	アラートの確認 バックアップ カリーニング 本体のクリーニング キーボード/機械式マウスのクリーニング CD-ROMのクリーニング ム診断 システム診断の内容 システム診断の起動と終了 の対処 障害箇所の切り分け エラーメッセージ POST中のエラーメッセージ Windowsのエラーメッセージ 管理アプリケーションからのエラーメッセージ トラブルシューティング 本体について Windowsについて CD-RWについて	
システ	アラートの確認	198 198 199 199 200 201 202 203 203 206 206 207 210 210 211 211 211 216 222
システ	アラートの確認	198 198 199 199 200 201 202 203 203 206 206 207 210 210 211 211 216 222 226 227
システ	アラートの確認	198 198 199 199 200 201 202 203 203 206 207 210 210 211 211 216 222 226 227
システ	アラートの確認	198 198 199 199 200 201 202 203 203 206 207 210 210 211 211 216 222 226 227 232
システ	アラートの確認	

イベントログの採取	234
構成情報の採取	
ユーザーモードプロセスダンプ	
(ワトソン博士の診断情報)の採取	236
メモリダンプの採取	236
システムの修復	
Windows Vistaの場合	
Windows XP x64 Edition / Windows XP の場合	238
オフライン保守ユーティリティ	239
オフライン保守ユーティリティの起動方法	
オフライン保守ユーティリティの機能機能	240
移動と保管	241
ユーザーサポート	242
保証について	242
修理に出される前に	
修理に出される時は	
補修用部品について	
保守サービスについて	
情報サービスについて	
付録 保守サービス会社網一覧	247
索 引	251

X Ŧ

— オンラインドキュメントについて ———

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMには次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド
- Microsoft Windows Vista Businessインストレーションサプリメントガイド
- Microsoft Windows XP Professional x64 Editionインストレーションサプリメント ガイド
- Microsoft Windows XP Professionalインストレーションサプリメントガイド*
- ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- MegaRAID Storage Managerユーザーズガイド
- エクスプレス通報サービスインストレーションガイド
- * 本装置専用の保守用パーティションを作成せずにOSをインストールしたいときなど、 特殊な場合にのみ参照してください。通常は「EXPRESSBUILDER」の「シームレス セットアップ」ツールを使ったインストールをお勧めします。